



**Tecnología Alemana**

**Sabemos lo molesto que es agacharse para sacar una fruta y verdura del refrigerador, pero eso se acaba.** La Bottom Freezer de Bosch tiene el conservador en la parte superior para mayor comodidad. Además, gracias a los cajones HydroFresh y ChillerBox, podrás conservar tus alimentos frescos por más tiempo. También cuenta con el sistema FreshSense que ofrece una temperatura constante mediante 6 sensores inteligentes, para que disfrutes de tus alimentos siempre frescos y a tu alcance.